



NEBULIZZATORE PER DISINFETTARE

Capacità 1 litro - Batteria Litio



Killo è l'apparecchio ideale e sempre pronto per una azione di nebulizzazione di disinfettanti su ogni superficie (pavimenti, finestre, porte, pareti, mobili, bagno, cucina, armadi...). In Casa, in Auto, in Azienda.



K•LLO

MACCHINA PER DISINFETTARE

Semplicità d'uso



1 Indicatore Led stato batteria



2 Ugello di erogazione regolabile



Caricabatteria e cavo incluso



3 USB di ricarica



4 Interruttore on - off



5 Serbatoio 1L. Indicatore livello soluzione



Dati tecnici Killo

Descrizione	Killo
Codice	F.640.0
Alimentazione Batteria al litio	2000 Ah
Caricabatteria	5V 1A (incluso)
Tempo di ricarica	3-4 h da zero a max carica
Resa indicativa	100 mq/ serbatoio
Autonomia	3-5 ore di lavoro
Indicatore di carica	si
Capacità	1 L
Indicatore di livello	si
Dimensione ugello	0,8 mm (regolabile)
Portata soluzione	200 ml/min
Materiali	ABS - HDPE (polietilene)
Dimensione	15x13x26cm
Imballo	unitario
Cartone	18 pz
Dimensione	cartone 48 x 42 x 34 cm
Peso unitario	0,45 kg

Uso dell'apparecchio

1. Non smontare l'apparecchio
2. Non immergere l'apparecchio in acqua.
3. Non usare liquidi troppo viscosi (esempio vernici)
4. Non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore.
5. Non usare l'apparecchio durante la carica dello stesso
6. Possibilmente evitare di capovolgere l'apparecchio
7. Accensione: Premere ed attendere 4-6 sec. l'interruttore ON/OFF per l'erogazione continua. Per interromperla premere con un leggero tocco l'interruttore. Allo stesso modo premere 4-6 sec. l'interruttore ON/OFF per spegnerla. Tuttavia se non si usa, la macchina si spegne da sola dopo alcuni minuti.

Avvertenze

1. Al primo utilizzo essere sicuri di avere caricato la batteria completamente.
2. Se l'apparecchio è usato per nebulizzare disinfettanti o altri prodotti (pesticidi, etc.) essere sicuri di avere pulito la tanichetta al termine dell'utilizzo.
3. Non usare sostanze corrosive.
4. Procedere al caricamento della batterie almeno una volta ogni 2 mesi al fine di tenere la batteria efficiente.
5. L'apparecchio è equipaggiato da una pompa per la nebulizzazione e pertanto occorre tenere pulito l'ugello di erogazione.